设备安装说明(Hardware Installation Guide)



安装人员在安装无线采集的时候,需要注意以下事项:

- ◆ 安装位置附近必须具备电源插座,适配器输出 5V,过大则会烧 毁模块;
- ◆ 设备安装位置需要符合以下要求:
  - 处于 Zigbee 网络范围中;
  - 远离金属器件;
- ◆ 严禁安装人员为贪图方便将模块捆绑在金属器件上进行安装, 这样将会导致无线信号受到干扰;
- ◆ 安装人员需要在模块断电的情况下进行接线及安装,否则会导 致芯片由于静电而损坏;
- ◆ 当安装地点存在其他工作在 2.4G 频率(比如 Wi-Fi, Bluetooth 等)的设备时,建议使用不同的频道,以减少设备间的干扰;

## **inSona**<sup>®</sup>

▶ 接线示例:



安装人员请对照此接线图进行接线

- V+ V- 外部电源输入(5V电源)
- V1+、V1-引脚 第一路开关量输入节点
- V2+、V2-引脚 第二路开关量输入节点
- V3+、V3-引脚 第三路开关量输入节点
- AD+、AD-引脚 模拟量输入节点(连接方法如)

## Note:

- ✔ 模块信号输入的正负极与传感器的输出连接不可反接
- ✓ 设备不能使用大于 5V 电源,否则将设备将会烧坏;
- ✓ 模拟量采集如图中 External Sensor 3,干节点采集如图中 External Sensor 1,湿节点采集如图中 External Sensor 2;

- ▶ 安装步骤
  - ◆ 在电源适配器断电的情况下,将正负极(适配器线缆上带白色 线条的为正极)分别与模块的电源 V+、V-连接,连接方法见"接 线示例";;
  - ◆ 然后将模块输入节点与传感器输出对应的端子用线连接,连接 方法见"接线示例";
  - ◆ 上电,测试模块能够正常采集传感器状态变化,方法见"操作 及显示";
  - ◆确认设备能够正常工作后,将上盖板合上并将模块固定,这样 就完成了整个无线采集的安装过程;.
- ▶ 操作及显示
  - ◆ 模块必须先识别入网并对驱动作相应配置才能正常使用,具体操作请见"软件配置说明";
  - ◆ 设备的 ID button (识别按键)位于上盖板上,按键位置与指示 灯位置均可参考产品外观图;
  - ◆ 在 Composer 内查看开关状态是否随着传感器状态变而变化;
  - ◆ 在 Composer 内查看输入电压是否随着传感器状态变而变化,当
    用户完成自定义传感器曲线后,可查看当前对应的环境变量值;

操作	按键序列	指示灯状态	备注
上电		红灯与绿灯先后闪	当设备已入网后再重新上电,绿灯
		烁一次后,红灯常	会长亮一段时间再熄灭, 然后自动
		亮,上电完成;	入网;
识别	4	绿灯闪烁,绿灯熄灭	如果绿色指示灯未闪烁,用户需重
		后表示入网成功;	新按键 4 次进行识别;
离开网 络	9	红灯常亮	(1) 如红灯未亮起, 表示此次操
			作失败,重新按键9次离网
			(2)离开网络之后,需重新进行
			识别操作才能继续使用设备

以下表格具体描述了无线采集的各种按键功能以及 LED 状态指示

▶ 问题排查(Troubleshooting)

◆ 如果传感器状态无法正常采集:

- 确认设备已上电;
- 确认传感器能够正常工作且已可靠接线;
- 确认设备的 Zigbee 网络状态,可通过查看设备指示灯状态或 者在 Composer 软件中查看;

● 确认传感器与模块的连线是否正确,请见"产品接线示";

◆ 当设备上电时,绿色指示灯常亮,表示设备未成功离开原先的网络,需按键9次先进行离网操作,然后再按键4次重新进行识别;