IRACC 空调驱动使用说明(Software Setup Guide)

▶ 驱动介绍

驱动将 IRACC 空调网关集成进入 Control4 智能系统中,支持空调品牌如大金、东芝、日 立、三菱等,用户需要购买激活码激活此驱动进行使用。

Note: 此文档仅对网关在 Control4 智能系统内的操作设置进行描述,其本身系统参数、硬件 连线请参考厂家提供的使用说明

▶ 驱动特性

- (1) 驱动需要 OS2.7 或更高版本;
- (2) 用户需要购买激活码激活驱动,才能正常使用,激活方法请阅读"驱动激活"章节;
- (3) 驱动支持所有所有控制命令,但由于不同室内机性能的局限,某些模式可能无法正常 使用,此时需要在属性栏进行配置,具体方法见"属性介绍";
- (4) 在此,我们强烈建议用户在实际现场安装使用之前,先遵循本文档中的使用说明,自 行测试使用,从而熟悉本产品在 Control4 智能系统内的操作设置,更好的为实施工程 做好准备;
- (5) 网关配置与接线请咨询 IRACC 官方技术支持人员;

▶ 操作指南

Note: 添加驱动之前,用户需要确认设备间的连线已经可靠无误

● 添加设备

用户需访问网站 www.insona.cc 下载相应的设备驱动,分别是:

inSona_IRACC_Gateway.c4z : 网关设备的必需驱动,提供网络数据服务

inSona_IRACC_thermostat.c4z : 面板驱动

将用户自己需要的驱动拷贝到用户目录下;打开 Composer,点击 Driver->Add Driver,选择 Drivers 目录下的对应驱动进行加载;

inSona

IRACC 驱动使用说明

Items	Items
Locations Discovered My Drivers Search	Locations Discovered My Drivers Search
_	
Local 🔽 Online 🖂 Certified Only	Local I Online Certified Only
others V inSons	ThermostatV2 V inSona V
Results Sort by: Relevance -	Results Sort by: Relevance 🔻
IRACC Gateway	IRACC Zone
inSona inSona_IRACC_Gatew	inSona inSona_IRACC_therm
others 2017/8/8 13:16 Local	Thermosta 2017/8/8 13:18 [Loca]

● 属性介绍

下图为网关驱动的属性

_		
F	Properties	
	Properties	
	Properties Documentation Actions Lua	
	License	
	Control Method	Network
		INITUIN
	Debug Mode	false
	Active Status	Autimat
	ALLINE Status	NCIVED
	Driver Version	1.02

- ✓ License: 驱动的激活码
- ✓ Control Method : 通信方式(包括串口与网络)
- ✓ Debug Mode: 日志信息输出控制
- ✓ Active Status: 驱动激活码状态
- ✓ Driver Version: 驱动版本信息

Note: Control Method 属性可以配置主机与网关之间的通信方式,若采用网络方式, 网关端口号必须设置为 33098, 若对配置方法有疑问,请咨询 IRACC 技术支持人员;

下图为设备驱动的属性

Prop	perties		Properties	List View
Prope	rties			Apply +-
(Fahrenheit Celsius View/Edit Schedul	2 Vacation		
	Use Kemote Lemperature Sensor	4		
Adva		, 		
Pro	Documentation Actions Lua			
Zo	ne ID	1		
De	bug Mode	Off	•	
HV	AC Modes	Off, Heat, Cool, Wind, Dry		
Fa	n Modes	UltraHigh, Medium, Low		
Pre	set Scheduling	Off	•	
Ho	ld Modes	Off	•	
Dri	ver Version	1.02		
✓	Zone ID :	面板地址		
✓	Debug Mode :	日志信息输出控制		
✓	HVAC Modes :	室内机支持的运行模式		
✓	Fan Modes :	室内机支持的风量大小		
√	Preset Scheduling :	预设日程管理功能选择		
✓	Hold Modes :	保持模式选择		
√	Driver Version :	驱动版本信息		
No	te:			

- Zone ID 属性为面板地址,地址从1开始,由于不同品牌编址方式不同,请咨询
 IRACC 技术支持获取相关消息;
- 由于实际使用室内机性能局限, HVAC Modes, Fan Modes 支持的所有控制命令如 下图

IRACC 驱动使用说明

inSona

HVAC Modes	Off,Heat,Cool,Auto,Wind,Dry
Fan Modes	UltraHigh,High,Medium,Low,UltraLow

现场调试人员在控制终端上测试所有模式,若某个模式控制无反应时,则该室内 机不支持该模式,请于对应属性中删除,例如下图所示,本室内机 Hvac Mode 不 支持 "Auto"模式, Fan Mode 不支持 "High"与 "UltraLow",注意属性格式,每 项之间必须保留一个 ",";

HVAC Modes	Off,Heat,Cool,Wind,Dry
Fan Modes	Litra-High Medium Low

Preset Scheduling 属性可以将预设模式打开,此时用户可以在控制终端中配置空 调的预设模式,如下图所示



Hold Modes 属性可以将保持模式打开,此时用户可以在控制终端中配置空调的保持模式,如下图所示



inSona

- 使用说明
 - ✓ 驱动激活

Propertie	S			
Advanced Proj	perties			
Properties	Documentation	Actions	Lua	1
Active I Remove Trial lic	icense e license ense			

将激活码复制到 Properties 界面里的 License 一栏,选择 set,在 Action 界面里激活: Active license: 激活注册码

Remove license: 移除注册码

Trial license: 试用注册码

Note: 当注册码为试用注册码,用户只能点击 Trial license,进行试用,为期 30 天。 当注册码为正式注册码,用户能够点击 Active license 进行激活。

用户可以在 Properties 界面里的 Active Status 一栏查看注册码状态

Not Active: 默认状态

Actived: 注册码已激活

Removed: 注册码已被移除

Trial: 注册码正在试用

Failed: 注册码激活失败

- ✓ 配置说明
 - 若采用串口通信方式时,将网关驱动串口 Connection 连接至实际物理连接的 串口号,比如网关串口与主机串口1相连,就做如图所示连接;

Control & Audio	Video Conne	ctions		
IRACC Gateway				
Name	Type	Connection	Input/Output	Connected To
Control Inputs				
📟 Serial RS-232	Control	RS_232	Input	EA-1->SERIAL 1
www.Serial RS-232	Control	RS_232	Input	EA-1-

NO.318 West Suzhou Avenue Suzhou Jiangsu P.R.China



■ 若采用网络通信方式时,在设备识别串口填入 IP 地址,如图所示;



此时去查看设备网络状态,显示"Online"则表示设备连接成功;

K Network Tools		ć	
<u>F</u> ile <u>V</u> iew			
IP Network ZigBee Network			
IP Device Connections		View a	s: 💿 Tree 🔘 List
Device Name	Address	Port	Status
□ 【F 机房 中 ■ EA-1 中 G inSona zap ⊕ G IRACC Gateway	192, 168, 1, 188 192, 168, 1, 245 192, 168, 1, 199	1234 33098	Online Offline Online
Updating IP connections Done.			.:

■ 设备基本控制界面如图所示;



E: info@insona.cc T +86 512 8766 1838 F: +86 512 8766 1839



设备之间的连接为驱动添加时自动添加,若用户发现连接未正常连接,请自行手动连接,连接如下图所示;

Control & Audio Vie	deo Conn	ections		
IRACC Gateway				
Name	Type	Connection	Input/Output	Connected To
Control Inputs ESerial RS-232 Proxy	Control	RS_232	Input	
🙎 IRACC Service Inte	Proxy	IRACC_Service_Int	Input	会议室空调->IRACC Service Interface
🚨 IRACC Service Inte	Proxy	IRACC_Service_Int	Input	办公区域空调->IRACC Service Interface
🙎 IRACC Service Inte	Proxy	IRACC_Service_Int	Input	展厅空调->IRACC Service Interface
🙎 IRACC Service Inte	Proxy	IRACC_Service_Int	Input	总经理办公室空调->IRACC Service Interface
🙎 IRACC Service Inte	Proxy	IRACC_Service_Int	Input	

■ 面板地址设备请咨询 IRACC 或 inSona 技术支持人员获得, Zone ID 属性地址从

1开始;

■ 其余控制界面与事件编程均是 Control4 原生界面;